

HET BEECK VERZORGINGSADVIES

Met kunststof gecoate fronten, aanrechten en corpusdelen (zijanten, bodems) kunnen zonder probleem met gangbare reinigingsproducten (neutrale reinigers) schoongemaakt worden. Gebruik nooit „scherpe reinigingsmiddelen“ (o.a. reinigingsmiddelen met een hoge zuurgraad), schurende poetsdoekjes dienen eveneens vermeden te worden, daar hoort ook de achterkant van het schuursponsje bij, daarmee kunnen namelijk krassen worden veroorzaakt.

In geval van sterke vervuiling van foliefronten (vetresten, viltstift, chocomel) raden wij ons krachtig reinigingsmiddel aan. In geval van porige en zijdematte oppervlaktes kan deze oppervlakte makkelijk met behulp van een nagelborsteltje met de nerf mee schoon geborsteld worden. Hoogglans gelakte, acryl- en foliegecoate fronten dienen direct na de montage met een oppervlakteverzegeling te worden behandeld (Ultra-Poly-Gloss).

Stoomreiniging is niet aan te raden.

Hoogglans foliegecoate fronten, of acryloppervlaktes mogen nooit en te nimmer met een alcoholhoudende reiniger (glasreiniger) schoongemaakt worden. De glans van de oppervlakte wordt daardoor aangetast en het kan tot scheuren leiden.

Uitgeleverd wordt met een beschermende folie, die pas na de montage verwijderd mag worden. De oppervlakte is daardoor nog gevoelig en zal door de luchtvochtigheid in ca. 1 week uitharden. Dit kan door het reinigen met een 1 %-ige zeepoplossing worden versneld, de behandeling met Ultra-Poly-Gloss kunnen wij ook zeer aanraden.

Het is belangrijk dat bij gelakte en gefineerde fronten de oppervlakte niet beschadigd of oplost. Een zachte zeem met lauwwarm water en een mild reinigingsmiddel bevochtigen, waardoor vingerafdrukken, vetspetters en vetwasem kunnen worden verwijderd. Met een zacht, droog doekje nawrijven, echter zonder druk uit te oefenen.

Keukenapparatuur, waar bij gebruik waterdamp vrijkomt, (koffiezetapparaat, waterkoker) mogen niet direct onder hangkasten geplaatst worden, maar verder naar voren op het aanrecht. Daarmee wordt voorkomen dat de hoeken van de corpus en de fronten door de hete waterdamp loslaten. Deze apparaten mogen ook niet in de buurt van verbindingen van het aanrecht worden geplaatst. Waterdamp die omlaag druppelt, dient direct verwijderd te worden.

Er mogen principieel geen schuurmiddelen of scherpe vloeibare reinigingsmiddelen worden gebruikt. Bijzonder gevoelig zijn de gelakte of gefineerde plintpanelen. Door het reinigen van de vloer, verhoogde vochtigheid en stootjes met b.v. een schrobber, bezem en stofzuiger kunnen de oppervlakte beschadigen, waardoor de lak kan afsplinteren.

De geleiders van de lades dienen schoon gehouden te worden, vuil kan met een kwast of met de stofzuiger met mondstuk worden verwijderd. Beweegbare delen van de keuken (scharnieren, wielen) kunnen, indien nodig, met een beetje naaimachine-olie worden gesmeerd.

HET BEECK VERZORGINGSADVIES

Hier volgen nog een paar bedieningsadviezen, zodat U lang plezier van Uw keuken zult hebben:

- De oven nooit met geopende deur laten afkoelen.
- Nooit met een geopende deur bakken of grillen (geen kooklepel e.d. tussen de deur klemmen), de hete damp kan dan op de fronten landen, waardoor de folie eventueel los kan laten of kan krimpen.
- De deur van de vaatwasser niet direct na het wassen openen, eerst het apparaat af laten koelen.
- De afzuigkap dient tijdens het koken altijd gebruikt te worden.
- De onderkant van het aanrecht dient bij vaatwassers door een stoomplaat tegen damp beschermd te worden, c.q. bij gebruik van afdekplaten bij de vaatwasser dient de naar de vaatwasser gedraaide kant te worden verzegeld.
- Zijdenmatte foliefronten dienen direct schoongemaakt te worden, als deze vuil worden. Als vuil langer in kan werken, vooral bij koffie, thee, vet en olie, ontstaan lelijke vlekken, die met veel moeite een beetje verminderd kunnen worden, maar ze kunnen niet meer helemaal worden verwijderd.